

EN

**WARNING!** Not suitable for children under 36 months due to small parts. Choking hazard.

**CAUTION ADULTS PLEASE NOTE:** Adult assembly required.

Read instruction sheet before use. Please retain this instruction sheet for future reference. Consumer Helpline: 01702 200660.

**BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS:** Batteries to be replaced by an adult as shown in the diagram (note correct polarity). Do not overtighten the screw. Requires 2 x AAA (LR03) batteries, not included. Alkaline batteries recommended.

FR

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois : contient de petits éléments. Danger d'étouffement.

**ATTENTION ! CONSIGNES POUR LES ADULTES :** Assemblage par un adulte requis.

Lire la notice avant utilisation. Veuillez conserver la notice pour référence future. Service consommateurs : +33 (0) 1 41 06 54 54.

**INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DES PILES :** Les piles doivent être remplacées par un adulte en suivant le schéma (veiller à respecter la polarité). Ne pas trop serrer la vis. Fonctionne avec 2 x piles AAA, non incluses. Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.

DE

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet, aufgrund von kleinen Teilen. Erstickungsgefahr!

**ACHTUNG! HINWEISE FÜR ERWACHSENE:** Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Vor der Verwendung die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Rückfragen auf. Hotline: +49 (0) 6152 - 71 24 229.

**BATTERIEN EINLEGEN:** Batterien dürfen nur von Erwachsenen gemäß Abbildung in das Fach (beachten Sie die korrekte Polarität) eingelegt werden. Die Schraube festziehen (nicht überdrehen). 2 x AAA Batterien erforderlich, nicht enthalten. Alkaline-Batterien empfohlen.

NL

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden wegens kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

**WAARSCHUWING! VOLWASSENEN LET OP:** Te monteren door een volwassene. Lees de instructies voor gebruik. Bewaar dit instructieblad voor toekomstig gebruik. Consumentenhotlijn: +33 (0) 1 41 06 54 54.

**INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN BATTERIJEN:** Batterijen moeten worden vervangen door een volwassene zoals weergegeven op de afbeelding (let op de juiste richting van de polen). Draai de schroef niet te strak aan. Vereist 2 x AAA batterijen, niet inbegrepen. Alkalinebatterijen aanbevelen.

IT

**AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa di piccole parti. Rischio di soffocamento.

**ATTENZIONE! GLI ADULTI TENGANO PRESENTE:** Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. Leggere il foglio delle istruzioni prima dell'uso. Conservare questo foglio di istruzioni per riferimenti futuri.

**ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:** Le batterie devono essere sostituite da un adulto come mostrato in figura (osservare la polarità corretta). Non serrare eccessivamente la vite. Richiede batterie 2 x AAA, non incluse. Si consiglia l'uso di batterie alcaline.

**BATTERY SAFETY INFORMATION:** Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Supply terminals are not to be short circuited.

**CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AUX PILES :** Ne pas mélanger différents types de piles ou bien des piles neuves et usagées. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement en présence d'un adulte. Retirer les piles usagées du jouet. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

**SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN:** Unterschiedliche Batterietypen bzw. neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

**VEILIGHEIDSMFORMATIE OVER BATTERIJEN:** Gebruik geen verschillende types batterijen samen of oude en nieuwe batterijen door elkaar. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Oplaadbare batterijen uit het speelgoed verwijderen alvorens ze op te laden. Oplaadbare batterijen uitsluitend opladen onder toezicht van een volwassene. Verwijder lege batterijen uit het speelgoed. Voorkom kortsluiting bij de voedingsaansluitingen.

**INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLE BATTERIE:** Non combinare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Togliere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto. Rimuovere dal giocattolo le batterie esaurite. Non mandare in corto circuito i terminali di alimentazione.

4+

2-4 players / joueurs / Spieler / spelers / giocatori



# Instructions Mode d'emploi Anleitung Aanwijzingen Istruzioni

EN

## Contents

**Gassy the Cow**  
**4 Pairs of Welly Boots**  
 Green, Red, Blue and Purple  
**Spinner**  
**16 Splats**  
 6 yellow wees  
 9 brown poos  
 1 golden brown mega poo

FR

## Contenu

**Gassy la Vache**  
**4 paires de bottes :**  
 Vertes, rouges, bleues et violettes.  
**Une roue.**  
**16 disques Splash :**  
 6 Splash Pipi jaunes  
 9 Popo marrons  
 1 Méga Popo marron doré.

DE

## Inhalt

**Gassy die Kuh**  
**4 Paar Gummistiefel:**  
 grün, rot, blau und lila.  
**Drehscheibe.**  
**16 Splat-Scheiben:**  
 6 gelb Pipi  
 9 braune Kacka  
 1 gold-braune Mega-Kacka.

NL



## Inhoud

**Windje de Koe**  
**4 paar regen laarsjes:**  
 groen, rood, blauw en paars.  
**Spinner**  
**16 spatterschijven:**  
 6 geel plasjes  
 9 bruine drollen  
 1 goudbruine megadrol

IT

## Contenuto

**La Mucca Scorreggiona**  
**4 paia di stivali di gomma:**  
 verdi, rossi, blu e viola.  
**Ruota**  
**16 dischi splash:**  
 6 pipi giallo  
 9 pupù marroni  
 1 mega pupù marrone dorato



Manufactured by  
 Vivid Toy Group Ltd, GU3 1LS UK.  
 © 2016 Vivid Toy Group Ltd.  
 Consumer Services:  
 Vivid Toy Group Ltd., PO Box 164,  
 Hockley, Essex, S55 4BA, U.K.



The wheeled bin symbol indicates that the product and the batteries must not be disposed of with other household waste as they may contain elements which can have a harmful effect on the environment and human health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item and the batteries. To help locate your

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères car ils contiennent des éléments pouvant avoir des effets néfastes sur la santé et l'environnement. Merci d'utiliser les points de

Das Mülltonnensymbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und die enthaltenen Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da möglicherweise gesundheitsgefährdende und umweltschädliche Stoffe enthalten sind. Bitte führen Sie dieses Produkt und die Batterien einer entsprechenden

Het symbool van de container duidt aan dat het product en de batterijen niet bij het huisvuil weggegooid mogen worden. Aangezien ze elementen kunnen bevatten die een schadelijk effect kunnen hebben op het milieu en de gezondheid. Gelieve gebruik te maken van de daarvoor voorziene recyclingpunten. Om het dichtstbijzijnde inzamelingspunt te

Il simbolo del bidone indica che il prodotto e le batterie non devono essere smaltiti come rifiuti generici, poiché contengono elementi che potrebbero avere un effetto dannoso sull'ambiente e sulla salute. Si prega di utilizzare gli appropriati punti di raccolta o le strutture di riciclo per lo smaltimento di questo articolo e

